



1. Демонтировать ненесущую стену между гостиной и прихожей.
2. Демонтировать заложенный дверной проем между помещением 1 и 4.
3. Демонтировать все существующие потолочные конструкции ГКЛ.
4. Демонтировать все напольные покрытия и стяжку для укладки теплого пола во всех помещениях.
5. Демонтировать плитку в санузлах, а также всю отделку стен во всех помещениях.
6. Произвести демонтаж всех дверных блоков за исключением первой металлической входной двери
7. Дверные проемы привести в соответствие с размерами, указанными на плане возводимых перегородок.
8. Демонтировать подоконник в помещении 6.
9. Произвести замену оконного блока в эркере.
10. Произвести замену оконного блока в помещении 4.

Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
Выполнил	Яншина И.А.					Дизайн-проект квартиры по адресу: г.Сочи, ул. Виноградная, д.15/1, кв.3	Стадия	Лист	Листов
							ЭП	4	36
						План демонтажа. М 1:70.			