



Примечание:

1. Размеры уточнить после проведения работ по демонтажу.
2. В прихожей возвести перегородку из блока или кирпича согласно плана.
3. Заложить дверной проем между существующим санузлом и спальней.
4. Сделать нишу из ГКЛ в новом санузле согласно чертежам и планам, скрывающую инсталляции унитаза и биде, а также коммуникации.
5. Произвести замену оконного блока в эркере.
6. Произвести замену оконного блока в новом помещении кухни.
7. Подоконные стены эркера утеплить.
8. Размеры дверных проемов привести в соответствие с размерами, указанными на плане.

Изм.	Кол.ч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
Выполнил	Яншина И.А.					Дизайн-проект квартиры по адресу: г.Сочи, ул. Виноградная, д.15/1, кв.3	Стадия	Лист	Листов
							ЭП	5	36
						План возводимых перегородок. М 1:70.			